

Bestimmungen über die Benutzung von Standrohren mit Wasserzähler und Unterflurhydranten

Allgemeine Hinweise

1. Der Mieter eines Standrohres mit Wasserzähler ist für die allgemeine Verkehrssicherungspflicht zuständig.
2. Der Zugang zum Unterflurhydranten muss jederzeit, beispielsweise für Feuerlöscharbeiten, gewährleistet sein.
3. Die befristete Einleitung von Schmutzwasser in das Kanalnetz ist gesondert beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bautzen zu beantragen.
4. Für die ordnungsgemäße Installation der Verteilungs- oder Befüllungsanlage ab der Übergabestelle des Wassers am Standrohr ist der Mieter verantwortlich.
5. Das Standrohr darf ausschließlich für die Entnahme aus dem Trinkwasserleitungsnetz verwendet werden. Eine Zweckentfremdung ist untersagt.
6. Standrohre sind gegen Zug, Stoß, Schlag und andere Schäden zu sichern. Bei Frostgefahr und zur Vermeidung von Diebstahl sind Standrohre nach der Verwendung sofort zurück zu bauen und geschützt bzw. frostsicher aufzubewahren.
7. Der Anschluss des Standrohres sowie die Bedienung des Unterflurhydranten dürfen ausschließlich durch technisch unterwiesene Personen durchgeführt werden.
8. Für Schäden, die nicht auf normalen Materialverschleiß zurück zu führen sind und die nicht im Verantwortungsbereich der Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH liegen, macht die Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH Schadenersatz geltend.
9. Auch bei Wasserentnahme an Unterflurhydranten, deren Nutzung vorher nicht beantragt und geprüft sowie durch die Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH bestätigt wurde, haftet der Mieter im Falle von Folgeschäden und ist zu Schadenersatz verpflichtet.
10. Bei Störungen am Unterflurhydranten oder am Standrohr mit Wasserzähler sowie bei Verlust des Standrohres mit Wasserzähler ist unverzüglich der **Störungsdienst** unter **03591 3752-375** zu benachrichtigen.
11. Bei Verlust des Standrohres mit Wasserzähler ist außerdem Anzeige im zuständigen Polizeirevier zu erstatten.

Bedienungsanleitung für die Wasserentnahme

1. Die Straßenkappe des Unterflurhydranten vor dem Öffnen von grobem Schmutz befreien.
2. Die Straßenkappe mit dem Hydrantenschlüssel öffnen. Eventuell vorhandenen Schmutz zunächst grob, anschließend mit Besen oder Handfeger beseitigen.
3. Den vorhandenen Schutzdeckel von der Bajonettklaue des Unterflurhydranten entfernen.
4. Hydrantenschlüssel auf den Vierkant am Unterflurhydranten aufsetzen.
5. Mit dem Hydrantenschlüssel den Unterflurhydranten bis zum deutlich spürbaren Anschlag öffnen (gegen den Uhrzeigersinn) und so lange abspülen, bis klares Wasser austritt, jedoch mindestens 5 Minuten.
6. Den Unterflurhydranten mit dem Hydrantenschlüssel wieder bis zum deutlich spürbaren Anschlag schließen (im Uhrzeigersinn).
7. Sollte der Wasserstand im Unterflurhydranten nicht absinken, bitte unverzüglich den **Störungsdienst** unter **03591 3752-375** benachrichtigen.
8. Die Verschlusskappe vom Standrohr abnehmen.
9. Die Fußverschraubung am Standrohr bis ganz nach unten drehen.

Anlage 4

10. Das Standrohr auf die Bajonettklaue des Unterflurhydranten setzen, Standrohr im Uhrzeigersinn drehen, fest anziehen.
11. Auslaufventile am Standrohr leicht öffnen.
12. Den Unterflurhydranten mit dem Hydrantenschlüssel bis zum deutlich spürbaren Anschlag öffnen. Die vollständige Öffnung ist nach circa 9 Umdrehungen des Hydrantenschlüssels erreicht.
13. Beide Auslaufventile am Standrohr vollständig öffnen und das Standrohr mindestens 5 Minuten spülen.
14. Erst danach die Verteilungs- oder Befüllungsanlage anschließen.

Achtung!

Bei Nichteinhaltung der Reihenfolge besteht die Gefahr der Trinkwasserverschmutzung! Da das Standrohr mit Trinkwasser in Berührung kommt, ist es beim Transport nach jedem Einsatz und bei der Lagerung mit den Verschlusskappen zu verschließen.

Betrieb des Standrohres mit Wasserzähler

1. Die Wasserentnahme ausschließlich über die am Standrohr befindlichen Auslaufventile regulieren.
2. Den Hydrantenschlüssel während der Wasserentnahme über den Standrohrwasserzähler vom Unterflurhydranten abnehmen, um die Bedienung durch Unbefugte zu verhindern.
3. Wird das Standrohr nicht mehr für die Wasserentnahme benötigt, das Standrohr sofort vom Unterflurhydranten zurückbauen.

Rückbau des Standrohres mit Wasserzähler

1. Hydrantenschlüssel auf den Vierkant am Unterflurhydranten aufsetzen.
2. Den Unterflurhydranten bei laufender Wasserentnahme mit dem Hydrantenschlüssel bis zum deutlich spürbaren Anschlag schließen.
3. Das Standrohr vom Unterflurhydranten lösen. Die Verschlusskappe auf die Fußverschraubung des Standrohres aufsetzen.
4. Kontrollieren, dass kein Wasser aus dem Unterflurhydranten austritt.
5. Der Unterflurhydrant entleert sich selbstständig innerhalb von circa 2-3 Minuten. Sollte der Wasserstand im Unterflurhydranten nicht absinken, bitte unverzüglich den **Störungsdienst** unter **03591 3752-375** benachrichtigen.
6. Den vorhandenen Schutzdeckel auf die Bajonettklaue aufsetzen.
7. Die Straßenkappe des Unterflurhydranten schließen.

Wichtig: Bei jedem erneuten Einsatz eines Standrohres sind die oben genannten Schritte für eine sichere Installation von neuem durchzuführen. Vor jedem Einsatz ist zu prüfen, ob der Dichtungsring an der Fußverschraubung vorhanden und ohne Mängel ist. Auch die Auslaufventile des Standrohres sind auf ihre Funktionsfähigkeit hin zu prüfen.